


**Kasa fiskalna Posnet Bingo HS EU****OPIS ZŁĄCZ****Port Szeregowy (złącze typu RJ12)**

RS232 (szeregowe)



Nr pinu	Opis
1	Zasilanie +5V ($\pm 10\%$)
2	Zasilanie +5V ($\pm 10\%$)
3	TxD (Wyjście transmisji danych)
4	RxD (Wejście odczytu danych)
5	GND (Masa sygnałowa)
6	GND (Masa sygnałowa)

Zasilanie


Zasilanie



Nr pinu	Opis
1	+ 12V
2	Masa

Port Szuflady

Port szuflady



Nr pinu	Opis
1, 2	(+) Dodatni biegun napięcia zasilania szuflady
3	Nie podłączony
4	Nie podłączony
5, 6	(-) Ujemny biegun napięcia zasilania szuflady