


**Kasa fiskalna Posnet NEO EU****OPIS ZŁĄCZ****Port Szeregowy (złącze typu RJ45)**

Nr pinu	Opis COM1	Opis COM2 – COM3
1	RTS	+ 5V
2	CTS	–
3	DTR	GND
4	<b>RXD</b>	<b>RXD</b>
5	<b>TXD</b>	<b>TXD</b>
6	GND	GND
7	+ 5V	+ 5V
8	DSR	–

**Port Szuflady**

Port szuflady



Nr pinu	Opis
1	+ 6V
2	+ 6V
3	KEY (stan zamka szuflady)
4	HOME (stan kieszeni szuflady)
5	GND
6	GND

**Zasilanie**

Zasilanie



Nr pinu	Opis
1	+ 12V
2	GND