


**Kasa fiskalna Posnet NEO XL EJ****OPIS ZŁĄCZ****Port Szeregowy (złącze typu RJ45)**

Nr pinu	Opis COM1 – COM2	Opis COM3 – COM4
1	RTS	+ 5V
2	CTS	–
3	zwarte z pin 8	GND
4	RXD	RXD
5	TXD	TXD
6	GND	GND
7	+ 5V	+ 5V
8	zwarte z pin 3	–

Port Szuflady


Port szuflady



Nr pinu	Opis
1	+ 6V, 12V, 18V, 24V
2	+ 6V, 12V, 18V, 24V
3	KEY (stan zamka szuflady)
4	HOME (stan kieszeni szuflady)
5	GND
6	GND

Zasilanie

Zasilanie



Nr pinu	Opis
1	+ 12V
2	GND